Original
Ergänzung der
Allgemeine Betriebsanleitung

Blockgreifer mit Sicherheits-Federvorspann
für den Kranbetrieb
Serie BG-VF, BG-VF-_SP und BG-VR



Serie BG-VF_SP (mit Flachbacken und Stahlspitzen)


Serie BG-VR (mit Prismenbacken)

mit Federspannung für kundenseitige Lastgüter

Serie BG-VF	-	mit Flachbacken
Serie BG-VF-_SP	-	mit Flachbacken und Stahlspitzen
Serie BG-VR	-	mit Prismenbacken

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach

☎ +49 (0)2202-98923-0
🖷 +49 (0)2202-98923-23
✉ post@tigerhebezeuge.de
🌍 www.tigerhebezeuge-shop.de

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeiner Teil 3

2. Bestimmungsgemäße Verwendung 3

3. Gefahren / Restrisiken 3

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau

Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach

Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

1. Allgemeiner Teil

Es handelt sich hier um eine Tiger-Block-Greifer mit Federvorspann und Handgriff zum Greifen von kundenseitigen Lastgütern, die sowohl in der Industrie als auch im Gewerbe einsetzbar sind.
Diese Greifer sind so konstruiert worden, dass durch die Federvorspannung kein unbeabsichtigtes Lösen des Lastgutes erfolgen kann. Er ist einer der wenigen Greifer, wo die Last, ohne den Greifer absetzen zu müssen gegriffen werden kann.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das LAM darf nur an den dafür vorgesehenen Handgriffen geführt werden. Bei der Produktaufnahme wird der Greifer so an dem Lastgut positioniert, dass er dieses ohne absetzen zu müssen durch Umlegen des Drehgriffes der Federarretierung greift. Das Produkt ist somit also im lastlosen Zustand schon gegriffen. Ein unbeabsichtigtes Lösen des Produktes ist nun ausgeschlossen.

Beim Lösevorgang muss das Produkt erst komplett abgesetzt werden, bevor der Drehgriff betätigt werden darf und der Greifer lastlos ist. Ist dies nicht der Fall wird das Produkt herunterfallen. Dies könnte Sach- und Personenschäden zur Folge haben.

Der Lasttransport ist jederzeit aufmerksam zu beobachten und zu kontrollieren.

3. Gefahren / Restrisiken



Sollte das LAM an nicht dafür vorgesehenen Stellen geführt werden besteht Quetschgefahr!



Um den sicheren Transport zu gewährleisten, darf die Greifoberfläche nicht (sehr) glatt sein und muss absolut öl- und fettfrei, sowie absolut trocken sein. Es besteht Absturzgefahr!



Ein Umlegen des Drehgriffes unter Last ist verboten. Es besteht Absturzgefahr!

Stand: 2015-05-18

Kurschildgen GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202-98923-0
Fax +49 (0)2202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de